

# KODAK Premium Picture Paper for Inkjet Prints

KODAK Premium Picture Paper for Inkjet Prints is designed to produce photo-rich output from your inkjet printer. This inkjet paper works well with all color inkjet printers to give you great looking prints from KODAK Picture CDs, digital cameras, or scanners. This document contains our recommendations for achieving the best prints. Depending on your personal preferences and the image source, resolution, software application, printer and inks you use, some additional printer adjustments (lightness/brightness, hue, saturation, etc.) may be required to achieve the appearance you prefer.

## 1. Handling and Storage:

- To ensure that you obtain the best quality prints, follow these recommendations for handling and storage of your inkjet paper:
- Avoid getting fingerprints on either side of the paper
  - Avoid exposing the paper to high temperature and high humidity
  - Keep any unused paper in the package
  - Keep the package flat and store in a cool, dry place

## 2. Loading Paper:

KODAK Premium Picture Paper for Inkjet Prints has a printable side and a non-printable backside with the Kodak logo. Also, some types of perforated paper are marked with arrows to indicate which edge is inserted into the printer first.

- **Top Feed Printers (KODAK, CANON, EPSON, and LEXMARK Printers):** Load the paper with the logo side facing away from you
- **(XEROX XJ6C):** Load the paper with the logo side facing you
- **Bottom Feed Printers:** Load the paper with the logo side face up in the tray
- **Tray Feed Printers:** Load the paper with the logo side face down in the tray

## 3. Printing:

- Depending on the software application you are using, select either **Properties**, **Options**, or **Setup** to view your printer settings
- Enter the recommended settings given in the table below for your printer

For printer models not listed, first try selecting glossy/photo paper and highest print quality settings available.

\*Accepts A3, 8.5" x 14" and 11" x 17" paper

KODAK	Model	Installed Cartridge	Document Type	Paper Type	Print Quality	
	PPM100 by LEXMARK PPM200 by LEXMARK	Color Color	Automatic Automatic	Glossy/Photo Paper KODAK Premium Picture Paper	High – 1200 dpi High (1200 x 1200 dpi), Web Smoothing On	
HEWLETT-PACKARD	Model	Installed Cartridge	Print Quality	Media Selection	Color Settings	Manual or Other Settings
	870/880/890/895/2000	Standard	Best	Premium Photo Paper	Auto	
	720 Series	Standard	Best	Deluxe Photo Paper	Auto	
	850 Series	Standard	Best	Premium Inkjet Paper	Auto	
	1000*	Standard	Best	Thick Glossy Paper	Auto	Manual Feed
	660 Series/690 Series	Standard or Photo	Best	Glossy Paper	Auto	
	930 Series/970/P1100 Series	Standard	Best	Premium Plus Photo Paper, Glossy	PhotoRet - On*	
	950/990	Standard	Best	Premium Plus Photo Paper, Glossy	PhotoRet - On	
	DesignJet 2500C	Standard	Best	HP Premium Photo Paper	Automatic	*Turning PhotoRet off produces better images, but drains computer resources
	Apollo P2200	Standard	Best	Premium Photo Paper		Saturation +1 Advanced: (Radio Button = "Use for high definition images...")
EPSON	Model	Media Type	Mode			
	600/800	Photo Quality Glossy Paper	Advanced>More settings, Superfine 1440, Error Diffusion, PhotoEnhance			
	STYLUS Photo EX/660/700/740*/ 750/760*/860/900/1160*/1200*	Photo Paper	Custom>Advanced, Photo 1440, Error Diffusion, PhotoEnhance - Hard			
	850	Photo Paper	Advanced>More settings, Superfine 1440, Error Diffusion, PhotoEnhance 2			
	870/1270	Premium Glossy Photo Paper	Custom>Advanced>Print Quality – 1440 dpi, High Speed, <b>Off</b> , PhotoEnhance4, Color Management>Tone – Hard			
	777/980	Premium Glossy Photo Paper	Custom>Advanced>Print Quality – 2880 dpi, High Speed, <b>Off</b> , PhotoEnhance4 - Hard			
	STYLUS Photo	Photo Glossy Film	Advanced>More settings, Fine 720, Error Diffusion, PhotoEnhance			
CANON	Model	Installed Cartridge	Color/Print/Mode/Graphics	Media Type	Quality	Advanced (Customize) (Other)
	3000 (\$400)	Photo	Super Photo	Glossy Photo Paper		Advanced>Fine, Diffusion, Image & Photo Optimizer, Whole page Color>Output Style>Auto
	4300/4400/4550*	Standard	Color, Photo	Glossy Photo Paper	High	
	4300/4400/4550*	Photo (Not Recommended)	Photo Color, Automatic	Glossy Photo Paper	High	
	5000*/5100*	Photo	Photo Realistic	Glossy Photo Paper		Advanced>Fine, Diffusion, Image & Photo Optimizer, Whole page
	2000/6000 (\$450)	Photo	Super Photo	Glossy Photo Paper		Advanced>Diffusion, Photo Optimizer – Whole page
	7000	Photo	Super Photo	Glossy Photo Paper		Advanced Tab – Print Quality: Drag slider bar to extreme right – Fine
	8200	Standard	Super Photo	Photo Paper Pro		
LEXMARK	Model	Installed Cartridge	Document Type	Paper Type	Print Quality	
	5700/5770/Z51	Standard/Photo	Natural	Glossy/Photo Paper	High 1200 dpi	
	Z-11	Color	Automatic	Glossy/Photo Paper	High 1200 dpi	
	Z-22	Color/Photo	Automatic	Glossy/Photo Paper	High 1200 dpi	
	Z-42	Color/Photo	Automatic	Glossy/Photo Paper	Maximum 2400 x 1200 dpi	
	Z-52	Color	Automatic	Glossy/Photo Paper	Maximum 2400 x 1200 dpi	
	Z-52	Photo	Natural Color	Glossy/Photo Paper	Maximum 2400 x 1200 dpi	
XEROX	Model	Installed Cartridge	Print Document As	Media	Print Quality	Image Quality
	XJ6C M750	Color/Photo Color	Natural Brilliant Color	Photo Quality Glossy Paper Photo Quality Glossy Paper	High Quality Best	Image Quality Tab: Contrast +25; Picture Logic On
COMPAQ	Model	Installed Cartridge	Document Type	Paper Type	Print Quality	
	IJ600	Standard/Photo	Auto	Glossy/Photo Paper	High 1200 dpi, Web smoothing On	

For more tips on using KODAK Inkjet Media, visit our website at <http://www.kodak.com/go/inkjet> or call our U.S. Technical Support at 1-800-23-KODAK (235-6325). In Canada call 1-800-465-6325. Please register online at <http://www.kodak.com/go/inkreg>. Outside the U.S. and Canada, contact your nearest Kodak Company at the phone numbers listed in the table:

Country	Phone	Country	Phone	Country	Phone	Country	Phone	Country	Phone
Austria	0179 567 357	Finland	0800 1 17056	Ireland	01 407 3054	Norway	23 1621 33	Switzerland	01 838 5351
Belgium	02 713 1445	France	01 55 1740 77	Italy	02 696 334 52	Spain	91 749 76 53	U.K.	0870 243 0270
Denmark	3 848 7130	Germany	069 5007 0035	Netherlands	020 346 9372	Sweden	08 587 704 21		

Calls charged at National Rate. International Toll Line: +44-(0)131-458 6714 / International Fax Line: +44-(0)131-458 6962



EASTMAN KODAK COMPANY  
Rochester, NY 14650

MC/MR/TM: Kodak

Printed in Canada  
KP 118536 4-01  
©Eastman Kodak Company, 2000



## KODAK Premium-Fotopapier für Inkjet-Ausdrucke

Mit KODAK Premium-Fotopapier für Inkjet-Ausdrucke können Sie auf Ihrem Tintenstrahldrucker Drucke von bester Fotoqualität herstellen. Dieses Inkjet-Papier kann mit allen Farbtintenstrahldruckern verwendet werden und garantiert großartige Bilder von KODAK Picture CDs, Digitalkameras oder Scannern. Diese Hinweise erklären Ihnen, wie Sie die besten Ausdrucke erhalten. Je nach Ihren Vorstellungen und je nachdem, welche Bildquelle, Bildauflösung, Software-Anwendung, Drucker und Tinten Sie verwenden, muß Ihr Drucker eventuell entsprechend eingestellt werden (Einstellungen von Helligkeit/Kontrast, Farbton, Sättigung usw.), damit Sie das gewünschte Ergebnis erzielen.

### 1. Handhabung und Lagerung:

Um die besten Druckergebnisse zu erhalten, sollten Sie die folgenden Hinweise zur Handhabung und Lagerung Ihres Inkjet-Papiers beachten:

- Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf beiden Seiten des Papiers
- Lassen Sie ungebrauchtes Papier in der Verpackung
- Setzen Sie das Papier nie hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus
- Bewahren Sie die Verpackung flach an einem kühlen und trockenen Ort auf

### 2. Papier einlegen:

KODAK Premium-Fotopapier für Inkjet-Ausdrucke hat eine Druckseite und eine Seite mit Kodak-Logos, die nicht bedruckt werden kann. Einige perforierte Papiere sind mit einem Pfeil markiert, um anzuzeigen, welches Ende zuerst in den Drucker eingelegt werden soll.

- **Drucker mit Papierzufuhr von oben (Drucker von KODAK, CANON, EPSON und LEXMARK):** Legen Sie das Fotopapier so ein, daß das Logo von Ihnen wegzeigt (XEROX XJ6C): Legen Sie das Fotopapier so ein, daß das Logo auf Sie zeigt
- **Drucker mit Papierzufuhr von unten:** Legen Sie das Fotopapier so ein, daß das Logo nach oben zeigt
- **Drucker mit Papiermagazin:** Legen Sie das Fotopapier so ein, daß das Logo nach unten zeigt

### 3. Drucken:

- Je nachdem, welche Software Sie verwenden, wählen Sie entweder **Eigenschaften**, **Optionen** oder **Einrichten**, um die Druckereinstellungen anzugeben
- Geben Sie die in der folgenden Tabelle für Ihren Drucker empfohlenen Einstellungen ein

Wenn Ihr Drucker nicht in dieser Liste aufgeführt ist, versuchen Sie es zuerst mit der Einstellung für Hochglanzpapier, und wählen Sie die maximale Druckqualität. Hinweise zu den Einstellungen finden Sie im englischen Abschnitt.

Weitere Hinweise zur Verwendung von KODAK Inkjet-Medien finden Sie auf unserer Website unter [www.kodak.com/go/inkjet](http://www.kodak.com/go/inkjet).

**Registrieren Sie sich bitte online unter [www.kodak.com/go/inkreg](http://www.kodak.com/go/inkreg).**

Außerhalb der USA und Kanadas wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Kodak Company, die in der Tabelle aufgelistet ist:

Gebührenpflichtige Telefonate (Standardpreis)

Internationale Telefonnummer: +44-(0)-1311458 6714

Internationale Faxnummer: +44-(0)-131-458 6962

Wenn Sie das KODAK Premium Fotopapier im Format A5 verwenden (ein Ausdruck der Größe 10 x 15 cm per Blatt), dann müssen Sie die Papiergröße auf A5 einstellen. Wenn Sie eine Software verwenden, die nicht das KODAK Picture Friendly-Logo trägt (welche die Schablone EK-PH-011 unterstützt), dann müssen Sie vor dem Ausdruck das Format Ihres Bildes größer als 10 x 15 cm einstellen und es auf der Seite zentrieren.

## Papel Fotográfico KODAK Premium para Impresiones por Inyección de Tinta

El Papel Fotográfico KODAK Premium para Impresiones por Inyección de Tinta ha sido diseñado para producir hermosas impresiones de calidad fotográfica utilizando su impresora de inyección de tinta. Este papel para inyección de tinta puede utilizarse en todas las impresoras de inyección de tinta en color para obtener excelentes impresiones desde los KODAK Picture CDs, cámaras digitales o escáneres. Esta guía contiene algunas recomendaciones para obtener excelentes impresiones. Dependiendo de sus preferencias personales, la fuente de la imagen, la resolución, el software, la impresora y las tintas utilizadas, tal vez sea necesario realizar algunos ajustes (claridad/brillo, tono, saturación, etc.) para su impresora en particular, a fin de obtener la presentación deseada.

### 1. Manejo y almacenamiento:

Para asegurar la obtención de impresiones de la mejor calidad, siga estas recomendaciones para el manejo y almacenamiento de su papel para inyección de tinta:

- Evite dejar huellas dactilares en cualquiera de los dos lados del papel
- Mantenga empaquetado el papel que no utilice
- Evite exponer el papel a temperaturas y humedad altas
- Almacene el paquete horizontalmente en un lugar fresco y seco

### 2. Carga de papel:

El Papel Fotográfico KODAK Premium para Impresiones Inkjet tiene un lado para imprimir y una cara no imprimible con el logotipo de Kodak. Además, algunos tipos de papel perforado vienen marcados con flechas para indicar qué lado debe insertarse primero en la impresora.

- **Impresoras de alimentación superior (Impresoras KODAK, CANON, EPSON y LEXMARK):** cargue el papel con el lado del logotipo hacia el lado opuesto a usted (XEROX XJ6C): Ponga el papel con el lado del logotipo hacia usted
- **Impresoras de alimentación inferior:** cargue el papel con el lado del logotipo mirando hacia arriba en la bandeja
- **Impresoras de alimentación por bandeja:** cargue el papel con el lado del logotipo hacia abajo en la bandeja

### 3. Impresión:

- Dependiendo de la aplicación de software que esté utilizando, seleccione **Propiedades**, **Opciones** o **Configuración** para ver los ajustes de su impresora
- Introduzca los ajustes indicados en la tabla siguiente para su impresora

Para los modelos de impresora no indicados, seleccione primero los ajustes de papel fotográfica/brillante e impresión de alta calidad disponibles.

Para las configuraciones de la tabla, véase la sección en inglés.

Para obtener más consejos útiles sobre los Consumibles KODAK Inkjet, visite nuestro sitio web en [www.kodak.com/go/inkjet](http://www.kodak.com/go/inkjet).

**Regístrese en línea en [www.kodak.com/go/inkreg](http://www.kodak.com/go/inkreg).**

Para otros países a excepción de EE.UU. y Canadá, póngase en contacto con su compañía Kodak más cercana que se incluye en la tabla.

Precio de las llamadas según las tarifas nacionales.

Línea internacional: +44-(0)-1311458 6714

Línea de fax internacional: +44-(0)-131-458 6962

Cuando utilice el papel fotográfico KODAK Premium de tamaño A5 (una impresión de 10 x 15 cm por hoja), ajuste el tamaño de papel a A5. Cuando utilice software distinto al indicado con el logotipo KODAK Picture Friendly (que soporte la plantilla EK-PH-011) tendrá que ajustar la imagen a un tamaño mayor que 10 x 15 cm y centrarla en la página antes de imprimir.

## Papier Photo KODAK Premium pour Impressions Inkjet

Le Papier Photo KODAK Premium pour Impressions Inkjet est conçu pour que votre imprimante à jet d'encre produise des impressions de qualité photographique. Ce papier Inkjet produit d'excellents tirages avec toutes les imprimantes à jet d'encre couleur, à partir des Picture CDs KODAK photo, d'un appareil photo numérique ou d'un scanner. Ce document contient des suggestions pour réaliser de superbes images. Selon vos préférences personnelles et la source d'images, la résolution, les logiciels, l'imprimante et les encres que vous utilisez, il vous faudra peut-être corriger les paramètres de votre imprimante (éclairage/luminosité, teinte, saturation, etc.) pour obtenir l'aspect voulu.

### 1. Manipulation et stockage :

Afin d'obtenir des tirages de qualité supérieure, manipulez et stockez vos supports pour imprimantes à jet d'encre selon les suggestions suivantes :

- Évitez de mettre des empreintes digitales sur le recto ou le verso du papier photo
- Laissez le papier inutilisé dans son emballage
- Évitez d'exposer le papier à des températures et une humidité élevées
- Placez le papier à plat et conservez-le dans un endroit frais et sec

### 2. Chargement du papier :

Le Papier Photo KODAK Premium pour Impressions Inkjet a un côté pour l'impression et un côté portant le logo Kodak. Par ailleurs, certains types de papiers perforés portent des flèches qui indiquent le côté à insérer dans l'imprimante.

- **Imprimantes à alimentation supérieure (KODAK, CANON, EPSON et LEXMARK) :** chargez le papier photo dans le bac à papier en présentant le côté logo (XEROX XJ6C) : Chargez le papier avec le logo face dessus vers vous
- **Imprimantes à alimentation inférieure :** chargez le papier photo avec le côté logo présenté vers le haut
- **Imprimantes à alimentation par bac :** chargez le papier photo dans le bac à papier avec le côté logo présenté vers le bas

### 3. Impression :

- Selon le logiciel utilisé, sélectionnez **Propriétés**, **Options** ou **Configuration** pour afficher les paramètres de votre imprimante
- Entrez les paramètres conseillés pour votre imprimante (voir tableau ci-dessous)

Pour les modèles d'imprimantes n'apparaissant pas dans cette liste, commencez par sélectionner le papier brillant/photo et la qualité d'impression la plus élevée. Pour connaître les paramètres, consultez le tableau de la section en anglais.

Pour en savoir plus sur les supports Kodak Inkjet, consultez notre site sur le Web à l'adresse : [www.kodak.com/go/inkjet](http://www.kodak.com/go/inkjet).

**Veuillez vous enregistrer en ligne à l'adresse : [www.kodak.com/go/inkreg](http://www.kodak.com/go/inkreg).**

A l'extérieur des États-Unis et du Canada, contactez la société Kodak la plus proche (voir liste dans le tableau) :

Appels au tarif national

Ligne payante internationale : +44-(0)-1311458 6714

Ligne de télécopie internationale : +44-(0)-131-458 6962

Lorsque vous utilisez le papier photo KODAK Premium de Format A5 (une impression de 10 x 15 cm par feuille), réglez le format du papier sur A5. Lorsque vous utilisez des logiciels ne portant pas le logo KODAK Picture Friendly (compatibles avec le modèle EK-PH-011), vous devrez régler votre image à une taille plus importante que 10 x 15 cm et la centrer sur la page avant impression.



## Carta Fotografica KODAK Premium per Stampe a Getto d'Inchiostro

La Carta Fotografica KODAK Premium per Stampe a Getto d'Inchiostro è adatta per generare stampe realistiche di qualità fotografica con la vostra stampante a getto d'inchiostro. Questa carta Inkjet può essere utilizzata con tutte le stampanti a colori a getto d'inchiostro, per produrre splendide stampe dai CDs KODAK Picture, le fotocamere digitali o gli scanner. In questo documento troverete i nostri consigli per ottenere stampe perfette. In base alle preferenze personali e all'immagine originale, alla risoluzione, all'applicazione software, alla stampante e agli inchiostri utilizzati, possono essere necessarie alcune regolazioni aggiuntive della stampante (chiarezza/luminosità, tonalità, saturazione, ecc.) per ottenere l'effetto preferito.

### 1. Manipolazione e conservazione

Per generare stampe di ottima qualità, seguire le raccomandazioni riportate di seguito, relative alla manipolazione e alla conservazione della carta per getto d'inchiostro.

- Evitare di lasciare impronte su entrambi i lati della carta
- Lasciare nella confezione la carta inutilizzata
- Evitare di esporre la carta a temperature ed umidità elevate
- Conservare la confezione in piano e riparla in luogo fresco e asciutto

### 2. Caricamento della carta

La Carta Fotografica KODAK Premium per Stampe Inkjet presenta un lato per la stampa ed un lato non stampabile, su cui è riportato il logo Kodak. Inoltre, alcuni tipi di carta perforata sono contrassegnati con frecce, per indicare il lato da inserire per primo nella stampante.

- **Stampanti con alimentazione dall'alto (stampanti KODAK, CANON, EPSON e LEXMARK):** caricare la carta con il logo rivolto verso il lato opposto all'utente (XEROX XJ6C): caricare la carta con il logo rivolto verso il lato opposto all'utente
- **Stampanti con alimentazione dal basso:** caricare la carta con il logo rivolto verso l'alto nel vassoio
- **Stampanti con alimentazione da vassoio:** caricare la carta con il logo rivolto verso il basso nel vassoio

### 3. Stampa

- In base al tipo di applicazione software utilizzata, selezionare **Proprietà**, **Opzioni** o **Installazione** per visualizzare le impostazioni della stampante
- Immettere le impostazioni consigliate, indicate nella tabella sottostante relative al tipo di stampante

Per i modelli di stampante non riportati nell'elenco, provare innanzitutto a selezionare carta photo/lucida e le massime impostazioni della qualità di stampa disponibili.

Per la tabella delle impostazioni, vedere la sezione inglese.

Per ulteriori suggerimenti sull'uso dei Supporti KODAK Inkjet, visitate il nostro sito Web [www.kodak.com/go/inkjet](http://www.kodak.com/go/inkjet) oppure contattate l'assistenza tecnica al n. 1-800-23-KODAK (235-6325). In Canada contattate il n. 1-800-465-6325. Registratevi in linea all'indirizzo [www.kodak.com/go/inkreg](http://www.kodak.com/go/inkreg).

Fuori dagli USA e dal Canada, contattate la sede Kodak Company più vicina, ai numeri telefonici riportati nella tabella.

Verranno applicate le tariffe nazionali

Numero telefonico internazionale: +44-(0)-1311458 6714

Numero di fax internazionale: +44-(0)-131-458 6962

Se si utilizza la carta fotografica KODAK Premium in formato A5 (una stampa di 10 x 15 cm per pagina), impostare il formato carta su A5. Se si usa un software diverso da quello che riporta la designazione KODAK Picture Friendly fornito nella confezione (o un software che supporta la mascherina EK-PH-011), impostare un formato immagine maggiore di 10 x 15 cm, centrando l'immagine sulla pagina prima di stampare.

## KODAK Premium Picture Paper voor Inkjetafdrucken

KODAK Premium Picture Paper voor Inkjetafdrucken is ontworpen om met behulp van uw inkjetprinter mooie foto's af te drukken. Dit inkjetpapier werkt goed met alle kleureninkjetprinters, zodat de afdrucken die u via KODAK Picture CDs, digitale camera's of scanners maakt, er geweldig uitzien. Dit document bevat onze aanbevelingen voor het verkrijgen van de beste afdrucken. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur, de afbeeldingsbron, de resolutie, de softwaretoepassing, de printer en het inkjet dat u gebruikt, zijn er soms extra printeraanpassingen (lichtheid/helderheid, kleurschakering, verzadiging etc.) nodig om het gewenste uiterlijk te bereiken.

### 1. Gebruik en opslag:

Volg deze aanbevelingen voor de behandeling en opslag van uw inkjetpapier op, als u er zeker van wilt zijn dat u de beste afdrukkwaliteit krijgt:

- Vermijd vingerafdrucken aan beide zijden van het papier
- Zorg dat het papier niet aan hoge temperaturen en veel vochtigheid wordt blootgesteld
- Laat ongebruikt papier in de verpakking zitten
- Leg de verpakking plat in een koele, droge opslagplaats

### 2. Papier laden:

KODAK Premium Picture Paper voor Inkjetafdrucken heeft een afdrukbare zijde en een niet-afdrukbare achterkant met het Kodak-logo. Daarnaast zijn sommige soorten geperforeerd papier gemarkeerd met pijlen om aan te geven welke hoek als eerste in de printer moet worden ingevoerd.

- **Printers met invoer aan de bovenkant (Printers van KODAK, CANON, EPSON, en LEXMARK):** Laad het papier met de logokant van u af (XEROX XJ6C): Laad het papier met de logokant naar u toe
- **Printers met invoer aan de onderkant:** Laad het papier in de lade met het logo naar boven
- **Printers met invoerlades:** Laad het papier in de lade met het logo naar beneden

### 3. Afdrucken:

- Afhankelijk van de softwaretoepassing die u gebruikt, selecteert u **Eigenschappen**, **Opties** of **Setup** om uw printerinstellingen te bekijken
- Voer de gegeven aanbevelingen instellingen voor uw printer in de onderstaande tabel in

Probeer voor printermodellen die niet in de lijst staan, eerst glanzend/fotopapier te selecteren en dan de hoogste afdrukkwaliteitsinstellingen die beschikbaar zijn.

Zie voor printerinstellingen de tabel in het Engelse gedeelte.

Voor meer tips over het gebruik van KODAK Inkjet media bezoekt u onze website op <http://www.kodak.com/go/inkjet> of belt u onze Technische

Dienst in de V.S. op 1-800-23-KODAK (235-6325), in Canada op 1-800-465-6325. Het adres voor on-line registratie is <http://www.kodak.com/go/inkreg>. Neem buiten de V.S. en Canada contact op met uw dichtstbijzijnde Kodak bedrijf op de telefoonnummers die in de tabel zijn aangegeven:

Gesprekken zijn niet gratis. Internationaal: +44 (0) 131-458 6714 / FAX +44 (0) 131-458 6962

Wanneer u het KODAK Premium Picture Paper van A5-formaat (één afdruk van 10 x 15 cm per vel) gebruikt, moet u uw papierformaat op A5 instellen. Wanneer u andere software dan de aangeduide KODAK Picture Friendly (die sjabloon EK-PH-011 ondersteunt) gebruikt, moet u uw afbeeldingsformaat op groter dan 10 x 15 cm instellen en uw afbeelding voor het afdrucken op de pagina centreren.

## 噴墨列印的柯達優質照片紙

柯達噴墨列印相片紙的設計讓您使用自己的噴墨印表機便可獲得優質相片效果。這種噴墨列印相紙適用於任何彩色噴墨印表機，讓您從柯達圖像光碟、數位相機或描述儀等數位來源得到美觀的照片。我們在本說明書中為您提供一些最佳列印效果的推介。根據您的個人喜好、影像來源、解晰度、應用軟體、印表機以及使用墨水，某些印表機上的調整（亮度標度、亮度值、色調、色飽和度等等），您可能需要做一些調校以得到滿意的效果。

### 1. 噴墨列印的柯達優質照片紙

為確保你得到最佳的列印質素，請按照下列指示操作和儲存你的噴墨列印相紙：

- 避免在相紙的任何一面留有指紋
- 將尚未使用的相紙保存在包裝袋內
- 避免把相紙暴露於高溫及濕度高的環境
- 保持相紙平直和存放在陰涼乾爽的地方

### 3. 印製：

- 根據您應用的軟體而定，點選**內容**、**選擇**或**設置**來查看您的印表機設置。
- 鍵入下列表格您的印表機推介的設置

沒有列出的印表機型號，可先嘗試選擇光面紙及採用最高質素的列印設置。

有關調整表格，請參閱英文部份。

有關應用柯達噴墨相紙詳情，請瀏覽我們的網址：[www.kodak.com/go/inkjet](http://www.kodak.com/go/inkjet)

或致電到我們的支援電話 1-800-23-KODAK (235-6325)，在加拿大請電 1-800-465-6325。

請在網上登記 [www.kodak.com/go/inkreg](http://www.kodak.com/go/inkreg)

在美國和加拿大以外地區，請與所在地柯達公司聯絡電話列在表格內。

國家電話收費價格

國際長途電話：+44-(0)131-458 6714 • 國際傳真：+44-(0)131-458 6962

使用 A5 的柯達優質相片紙（每張可印出 10x15cm），請把紙張尺寸設定為 A5 大小。如果不使用標示 KODAK Picture Friendly（支援 EK-PH-011 范本）的軟體時，您需要把圖像的大小設定大於 4x6 英寸（10x15 厘米）及在列印前把圖像編排在紙張的中央位置。